





フロートバルブ（水平式）取扱説明書




注意

- 必ずオーバーフローライン（図1）を設けてください。
- フロートの動作を妨げる所には設置しないでください。
- フロートの固定は確実に行ってください。
- フロートの方向性は間違い無い様に設置してください。
- フロートは必ず100psi（7kg/cm²）以下の水圧で使用してください。
- 観賞魚用以外には使用しないでください。



取付け方法


水位に合わせて穴12mm径の穴を開けます。
方向性を確認し、しっかりと固定します。
1/4"ハードチューブを下図のように接続します。
使用前に必ず、水が止まるか確認してください。



Marfied
株式会社マーフィード




フロートバルブ(可動式)取扱説明書



ネジをしっかりと締める

注意

- 必ずオーバーフローライン(図1)を設けてください。
- フロートの動作を妨げる所には設置しないでください。
- フロートの固定は確実に行ってください。
- フロートの方向性は間違い無い様に設置してください。
- フロートは必ず100psi (7kg/cm²)以下の水圧で使用してください。
- 可動式の場合は必ず図2の様に取付けてください。
- 観賞魚用以外には使用しないでください。



取付け方法

水位に合わせて穴12mm径の穴を開けます。
方向性を確認し、しっかりと固定します。
1/4"ハードチューブを下図のように接続します。
使用前に必ず、水が止まるか確認してください。

